TOP OPERATION UNIT

REAR OPERATION UNIT

LCD UNIT

FP9005

BUZZER R	12
BUZZER	11
MIC GND	10
MIC IN	9
D GND	8
POWER ON L	7
SHUTTER 1	6
SHUTTER 0	5
NC	4
WIDE	3
TELE	2
D GND	1

FP9001

VH	21
V1(OV1)	20
V2(OV2)	19
V3/V3A(OV3)	18
V6/V3B(OV5)	17
V4(OV4)	16
V5/V5A(OV7)	15
NC/V5B(OV8)	14
NC/V8(OV6)	13
VL	12
BSUB	11
NC/HL	10
CCD GND	9
H1	8
H2	7
CCD GND	6
R	5
SUB	4
CCD GND	3
CCDOUT	2
CCD GND	1

FP9006

KEY IN3	1
S B REC	2
KEY IN2	3
D3R1V	4
DISPLAY	5
KEY IN1	6
MENU	7
DELETE	8
NC	9
D GND	10

FP9003

CKH2	1
CKH1	2
HVDD	3
XSTH	4
STH	5
Vss	6
HOUT	7
CSH	8
G	9
R	10
B	11
DSD	12
XDSG	13
DSG	14
VBB	15
CSV	16
XENB	17
ENB	18
VVDD	19
XSTV	20
STV	21
CKV2	22
CKV1	23
COM	24

MAIN C.B.A
(FOIL SIDE)

※[ ] : (COMPONENT SIDE)

FP9002

LED CONT	1
ZZABS	2
ZIENC VCC	3
TM-	4
TM+	5
LED CONT	6
FABS	7
IM1	8
IM2	9
ST-	10
ST+	11
IENC VCC	12
FAN	13
FBP	14
ZZENC VCC	1
LED CONT	2
ZZABS	3
TM+	4
TM-	5
IENC VCC	6
IM1	7
IM2	8
ST-	9
LED CONT	10
FABS	11
FBN	12
FAP	13

PS9007

SYS BATT	10	UNREG GND	1
BATT DETECT	9	UNREG GND	2
D GND	8	UNREG GND	3
ST CH LV	7	UNREG GND	4
A GND	6	UNREG GND	5
ST TRG	5	UNREG	6
D3R1V	4	UNREG	7
ST PWM OUT	3	UNREG	8
SELF LED K	2	UNREG	9
ST PWM SAFE	1	UNREG	10

FP9004

LCD BL A	1
LCD BL K	2

LENS UNIT

CCD FPC UNIT

PS8001

11	SYS BATT	10	UNREG GND
12	BATT DETECT	9	UNREG GND
13	D GND	8	UNREG GND
14	ST CH LV	7	UNREG GND
15	A GND	6	UNREG GND
16	ST TRG	5	UNREG
17	D3R1V	4	UNREG
18	ST PWM	3	UNREG
19	SELF LED K	2	UNREG
20	ST PWM SAFE	1	UNREG

FLASH C.B.A
(FOIL SIDE)